Exprimidor 1.2 Litros
SY-EX12

INTRODUCCION

Enhorabuena por la compra de su exprimidor SY-EX12. Para sacar el mayor partido de su SY-EX12 lee el manual de usuario. Esperemos que disfrute de su nuevo SY-EX12

DESCRIPCION GENERAL



ATENCION: El SY-EX12 incluye 2 conos de tamaños diferentes. Al utilizar frutas grandes, asegúrese de que el cono grande este colocado, y cuando utilice frutas pequeñas, quite el cono grande. (Ver Foto)

IMPORTANTE

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local. .
- Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico de Sytech, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Siempre desconecte el SY-EX12 cuando no se esta utilizando.

Precaución

- Siempre coloque el aparato sobre una superficie plana y estable
- No utilice el exprimidor durante mas de 1 minuto seguido.
- Este aparato es sólo para frutas blandas, como las naranjas o limones.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Sytech. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.

Preparación para su uso

1. Lave todas las piezas desmontables antes de usar el aparato por primera vez.
2. Asegúrese de que el aparato este montado correctamente antes de enchufarlo a la toma de corriente.
3. Quite la cubierta del aparato.
4. Enrolle el cable sobrante alrededor de la base del aparato.
5. Enchufe el aparato a la toma del corriente.

UTILIZANDO EL SY-EX12.

1. Presione firmemente la mitad de una fruta sobre el cono para encender el aparato.
2. Quite el cono y el tamiz. Después quite la jarra de la unidad motora.
3. Sirva el zumo recién hecho.

CONSEJO: Lave el aparato inmediatamente después de usarlo. La pulpa de fruta, una vez seca, es más difícil de limpiar.

Limpieza

1. Desenchufe el aparato.
2. Quite todas las piezas desmontables de la unidad.
3. Separe el cono del tamiz.
4. Lave todas las piezas desmontables con agua caliente y un poco de detergente líquido o en el lavavajillas.
5. Limpie la unidad motora con un paño húmedo.

ATENCION: Nunca sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo

Almacenamiento

1. Enrolle el cable alrededor de la base del aparato

2. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 230V~ 50Hz
Capacidad: 1.2L
Potencia: 40W
KB: 5 minutos

MEDIO AMBIENTE

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudara a conservar el medio ambiente.